

# SKÖTSELANVISNING

## PARAFON® CLASSIC

### RENGÖRING

Dröj inte för länge med rengöringen, ett kraftigt nedsmutsat tak kan vara svårt att få rent. Tänk speciellt på att göra rent ofta runt ventilationsdon. När rengöringsmedel används skall man alltid skölja väl. När ni hanterar akustikplattorna bör ni använda er av rena bomullshandskar.

Man skiljer mellan torrengöring och våtrengöring.

### TORRENGÖRING

Borstning med mjuk borste. Dammsugning med mjukt borstmunstycke.

### VÅTRENGÖRING

Fuktig avtorkning med väl urkramad svamp eller duk.

### OMMÅLNING

Frånsett lagning av smärre skador rekommenderas inte ommålning av flera skäl:

- Utseendemässigt är det ofta svårt att få ett godtagbart resultat vid ommålning av skadade eller smutsiga tak.
- Absorptionsegenskaperna nedsätts som regel kraftigt eller försvinner helt vid ommålning.
- De brandskyddande egenskaperna försämras nästan alltid.

# SKÖTSELANVISNING

**DATUM:**

**OBJEKT:**

**MONTERAT AV:**

Företag

Adress

Postadress

Kontaktperson

Telefon

E-post